

儀錶上之安全指示器 BRAKE 燈偶爾會亮起

車種:本田

車型年份:93~98ACCORD 2.0

檢修說明:

儀錶板上之安全指示器 BRAKE 燈偶爾會亮起。

處理方式:

本田 ACCORD 車系中儀錶板中有個安全指示燈如下圖所示。



目的在於行李箱蓋或車門沒完全關上或煞車故障時會亮燈，以警告駕駛者。警示器於點火開關 ON 時，亮約 2 秒鐘以指示系統運作中。

故障感知器感應煞車燈是否故障，故當煞車燈燈泡損壞時，經由煞車燈故障感知

器送信號至儀錶板以使 **BRAKE** 燈亮起。

修護時拆下煞車燈總成，發現燈泡座中央電極發白，邊電極也有水漬痕跡。

更換煞車燈燈泡座後恢復正常。