



引擎不發動

編號：HO-K6-96-001

車種：Honda

車型年份：Civic K6 1.6 1996 年

檢修說明：引擎不發動

處理方法：

1. 拆下任下缸的火星塞高壓線，起動引擎檢查高壓電是否跳電。
2. 如高壓電跳電正常，將位於噴油嘴燃油導軌尾端的油壓調整器上的回油管拆下。
3. 發動引擎檢查汽油泵是否供油到燃油導軌。
4. 若油壓調整器上的回油管沒有汽油噴出，表示汽油泵沒有供油。
5. 檢查汽油泵保險絲是否燒毀（位於引擎室右側防火牆前的保險絲盒內）。
6. 拆下汽油泵繼電器（位於駕駛室內儀錶板下方的 A 柱）檢查汽油泵的電源及作動信號電壓是正常。
7. 如汽油泵繼電器的汽油泵電源及作動信號電壓皆是正常，則將後座椅墊拆下。
8. 拆下汽油泵接頭，使用三用電錶直流電壓錶 DCV，起動引擎，檢查汽油泵的電源電壓是否正常。
9. 如電源電壓正確送到汽油泵，而汽油泵不作動，表示汽油泵故障。