

HONDA CRV 遙控器設定/操作方法

編號：HO-CRV-04-001

車種：HONDA

車型年份：2004 CRV

檢修說明：遙控器設定/操作方法

技術說明：

1. 音響左側有一按鈕，按兩下。
2. 4 秒內 IG ON、OFF 4 次。
3. 完成。

操作方法：

1. 按下上鎖按鈕 (LOCK) 所有車門上鎖，此時方向燈會閃爍三次，已確安定系統設定。
2. 按下開鎖按鈕 (UNLOCK) 所有車門開鎖，此時室內燈會點亮，若不開任何門，室內燈會在 30 秒後熄滅。
3. 按下車尾門/玻璃開啓鈕，車尾門開鎖，若想打開車尾門玻璃窗，按住開啓鈕 1 秒鐘，如果鑰匙還插在點火開關上，車尾的玻璃窗將無法開啓。

