

▼HUMMER(悍馬)H3 胎壓警示燈編程歸零

悍馬 H3 胎壓警示燈亮或更換感測器後，必須進行編程或匹配。
用原廠儀器可以編程和歸零，也可以手動歸零。

手動方式如下：

1. 設置駐車煞車。
2. 打開點火開關 KEY ON
3. 在 3 秒內將大燈開關向左旋轉 4 次，喇叭會響兩次，同時儀錶上的 TPMS 警告燈會閃爍。表示感知器匹配開始。
4. 先從左前輪開始，增加或減少氣壓持續 10 秒左右，聽到喇叭響一聲，說明左前輪感測器已匹配完成。《在 1 分鐘內》。
5. 右前輪感知器匹配，步驟同第 4 步。
6. 右後輪感知器匹配，步驟同第 4 步。
7. 左後輪感知器匹配，步驟同第 4 步。
8. 如果四輪感知器都匹配完成，檢查儀錶，TPMS 警告燈應該熄滅。

說明：四輪感知器匹配必須在 5 分鐘內完成，如果匹配失敗，關閉點火開關，重複步驟 2-8。

▼HUMMER(悍馬)H3 機油更換保養歸零

1. KEY ON 點火開關至第二段。
2. 重複壓、放車速表下的歸零鈕直到螢幕顯示器顯示「OIL LIFE」
3. 螢幕顯示器上的「OIL LIFE」和「RESET」交互閃爍時，按住歸零鈕，當儀錶板發出提示音即表示歸零完成。
4. KEY OFF 點火開關。

▼HUMMER(悍馬)H2 機油更換保養歸零

沒有車主資訊中心：

1. KEY ON 至第二段。
2. 5 秒內踩放油門 3 次。
3. OIL LIFE RESET 閃爍 10 秒後即完成歸零，KEY OFF。

有車主資訊中心：

1. KEY ON 至第二段，按住車主資訊中心的車輛資訊「車輛符號+I 鈕」，顯示器出現 OIL LIFE REMAINING 及機油壽命 XX%。
2. 按住最底下的 RESET/SE 歸零鈕 5 秒以上，一直到 OIL LIFE REMAINING 的百分比出現 100%機油壽命表示已歸零完成。