



Mazda5 遙控器設定

遙控器學習設定步驟

1. 將全部車門關閉
2. 點火開關 KEY ON
3. 左前門開/關三次(打開/關閉為一次)
4. 將點火開關 OFF 取出鑰匙，此時中控會自動上鎖/開鎖
5. 再按遙控器開/關任何一鍵二次，此時中控會自動上鎖/開鎖.設定完成
6. 若要設定其他遙控器，只要重覆步驟 5 按遙控器開/關任何一鍵二次。