



MITSUBISHI 全車系遙控器設定(B)

● 遙控器登錄方式：

1. LANCER/VIRAGE (MG-Car)

- (a) 5 秒內點火開關 ON-OFF 轉動 3 次，2 秒內按下內鎖桿至 lock → unlock → lock，此時方向燈會閃 2 次
- (b) 按遙控器按鍵一次，此時車門鎖作動至 unlock，方向燈閃一次（表示第一個遙控器已登錄）
- (c) 按下內鎖桿至 lock 位置，再按第 2 個遙控器按鍵一次，此時門鎖作動至 unlock，方向燈會閃一次（表示已經登錄第 2 個遙控器）
- (d) 第 3、4 個遙控器登錄，依照 (c) 所述步驟實施

註一：4 個遙控器全部登錄完成後，2 秒鐘方向燈會閃 3 次，表示全部 4 個遙控器登錄完成

註二：登錄第 1、2 個或第 3 個後，退出方法是將點火開關轉至 On，隔 2 秒方向燈會閃 3 次，表示第 1 至第 3 個遙控器登錄完成。

2. LANCER/VIRAGE(JT-Car)

- (a) 5 秒內點火開關 ON-OFF 轉動 3 次，2 秒內按內鎖桿至 lock → unlock → lock，此時方向燈閃 2 次。
- (b) 按遙控器按鍵一次，此時門鎖作動至 unlock，方向燈閃一次（表示第一個遙控器已登錄）。
- (c) 按下內鎖桿至 lock 位置，再按第 2 個遙控器按鍵一次此時門鎖作動至 unlock，方向燈閃一次(表示已經登錄第 2 個遙控器)。
- (d) 第 3、4 個遙控器登錄，依照 (c) 所述步驟實施。

註一：當 4 個全部登錄完成後，隔 2 秒方向燈會閃 3 次，表示 1~4 個遙控器登錄完成。

註二：登錄第 1、2 個或第 3 個後，退出方法為點火開關 ON 一下，隔 2 秒方向燈會閃 3 次，表示第 1 至第 3 個遙控器登錄完成。