



MITSUBISHI 全車系遙控器設定(C)

1. NEW GALANT(ST-41)

- (a) 5 秒內點火開關 ON-OFF 轉動 3 次，2 秒內按內鎖桿至 lock →再 unlock →再 lock 後方向燈閃 2 次。
- (b) 按遙控器按鍵一次，此時門鎖作動至 unlock，方向燈閃一次(表示第一個遙控器已登錄)。
- (c) 手按內鎖桿至 lock 位置，再按第 2 個遙控器按鍵一次此時門鎖作動至 unlock，方向燈閃一次(表示登錄第 2 個遙控器)。
- (d) 第 3、4 個遙控器登錄，依照(c)所述步驟實施。

註一：當 4 個全部登錄完成後，隔 2 秒方向燈會閃 3 次，表示 1~4 個遙控器登錄完成。

註二：登錄第 1、2 個或第 3 個後，其退出方法為點火開關 ON 一下，隔 2 秒方向燈會閃 3 次，表示第 1 至第 3 個遙控器登錄完成。

2. SPACE GEAR (W-Car)

- (a) ACC SW ON(5 秒內 3 次)，2 秒內按內鎖桿至 lock→再 unlock→再 lock 後方向燈閃 2 次。
- (b) 按遙控器按鍵一次，此時門鎖作動至 unlock，方向燈閃一次(表示第一個遙控器已登錄)。
- (c) 手按內鎖桿至 lock 位置，再按第 2 個遙控器按鍵一次此時門鎖作動至 unlock，方向燈閃一次(表示登錄第 2 個遙控器)。
- (d) 第 3、4 個遙控器登錄，依照 (c) 所述步驟實施。

註一：當 4 個全部登錄完成後隔 2 秒方向燈會閃 3 次，表示 1~4 個遙控器登錄完成。

註二：登錄第 1、2 個或第 3 個後，其退出方法為 ACC SW On 一下，隔 2 秒方向燈會閃 3 次，表示第 1 至第 3 個遙控器登錄完成。