

## NISSAN 常見車型之中控遙控器設定

### ▼CEFIRO A32 2000cc-3000cc

1. 進入車內關上所有車門並上鎖
2. 將鑰匙插入拔出引擎鎖頭 6 次(插拔算一次；聽見嗶...1 聲響後拔出鑰匙)
3. 將鑰匙插入鎖頭轉至 ACC 段，再轉至 OFF 拔出鑰匙
4. 聽見嗶...2 聲立刻按下遙控器的防盜設定鍵，中控鎖會跳開，第 1 只遙控器設定完成
5. 若要設定第 2 只遙控器，則將門鎖以手動上鎖後再立即按下防盜設定鍵；此時門鎖跳開設定完成(依此類推最多可設定 4 只遙控器)

### ▼CEFIRO A33 2000cc-3000cc

1. 進入車內關上所有車門並上鎖
2. 將鑰匙插入拔出引擎鎖頭 3 次(插拔算一次；聽見嗶...1 聲響後拔出鑰匙)
3. 將鑰匙插入鎖頭轉至 ACC 段，再轉至 OFF 拔出鑰匙
4. 聽見嗶...2 聲立刻按下遙控器的防盜設定鍵，中控鎖會跳開，第 1 只遙控器設定完成
5. 若要設定第 2 只遙控器，則將門鎖以手動上鎖後再立即按下防盜設定鍵；此時門鎖跳開設定完成(依此類推最多可設定 4 只遙控器，需同時設定不可以分批設定)

### ▼SENTRA HV 1.6

1. 進入車內關上所有車門但不要上鎖
2. 將鑰匙插入拔出引擎鎖頭 6 次(插拔算一次；聽見嗶...1 聲響後拔出鑰匙)
3. 將鑰匙插入鎖頭轉至 ON 段，再轉至 OFF 拔出鑰匙
4. 此時主機會嗶...2 聲進入設定模式，立刻按下按下防盜設定鍵，方向燈會閃一下，第 1 只遙控器設定完成。
5. 要設定第 2 只遙控器，於第 1 只遙控器設定完成後立刻按下防盜設定鈕即可。

### ▼X-TRAIL2.0/2.5 SENTRA180 1.6 /1.8 /2.0

### SERENA QRV2.0

# tech support

—車偉佳科技-技術部

1. 關閉所有車門、引擎蓋、後箱蓋
2. 左前門開→關→開
3. 點開關 ON→OFF 3 次後停在 OFF 位置
4. 此時喇叭叫一聲，方向燈閃一下進入學習模式，按下遙控器任一鍵，喇叭叫一聲學習完成
5. 欲設第 2 只遙控器則於第一只設定後再按下第 2 只遙控上任一鍵設定即可(最多可設 4 只)
6. 若喇叭方向燈沒有作動，表示沒有進入學習模式，請重複第 2 和 3 之步驟

## TEANA(天籟)2.0/2.3/3.5 TIDA1.8

1. 將所有車門關閉
2. 10 秒內將鑰匙插入拔出引擎鎖頭 6 次以上後取下，危險警告燈會閃爍 2 下
3. 把鑰匙插入點火開關轉至 ACC 位置
4. 按下遙控上的任一鍵，危險警告燈會閃爍 2 下，此時舊的 ID 碼被抹除新的 ID 碼被輸入
5. 開啟駕駛座車門設定完成(最多可設 5 只，欲多設定則不要開啟車門，進入下一個步驟)
6. 以手動將中控鎖開鎖後再上鎖
7. 按下第 2 只遙控上的任一鍵，危險警告燈會閃爍 2 下
8. 如果還要繼續設定則重複 6 和 7 的步驟設定
9. 全部都設定好後以手動將中控鎖開鎖後再上鎖；開啟駕駛座車門結束設定

## Bluebird sylphy(青鳥) 2.0 Livina1.8

1. 將所有車門關閉且手動上鎖
2. 10 秒內將鑰匙插入拔出引擎鎖頭 6 次，最後在插入的狀態
3. 所有車門自動開鎖；在 3 秒內將鑰匙轉至 ACC 段
4. 手動將車門中控鎖上鎖
5. 按一下遙控器上鎖或開鎖鍵，所有車門均開鎖
6. 登錄完成，要繼續登錄其它遙控器請繼續下一個步驟，否則開啟駕駛座車門設定完成
7. 手動將車門中控鎖上鎖
8. 按一下遙控器上鎖或開鎖鍵，所有車門均上鎖
9. 開啟駕駛座車門結束設定

●此系統最多可登錄 5 只遙控器，超過第 5 只則最先登錄的 ID 將被抹除，電瓶斷電並不會使記憶的 ID 碼消失