

標緻 206

單按鍵式遙控器設定方式：

說明：於每次更換遙控器電池須執行遙控器設定

處理方式：

1. 將 KEY 插入左前門鎖頭，轉開一次，拔出鑰匙
2. 按住遙控器按鍵，放開按鍵，LED 燈會持續亮著
3. 再壓按鍵一次，LED 燈立即熄滅
4. 進入車內，將 KEY 插入點火開關
5. 按住按鍵，KEY ON 等 10 sec 後，KEY OFF 等 5 sec，即設定完成

標緻 307

節氣門重設：

- A. KEY ON 至 "M" 的位置
- B. 保持 30 秒(不關點火開關，不踩加速踏板)
- C. KEY OFF 15 秒 即設定完成