



技術通報:NISSAN B14 ABS 警告燈亮，卻叫不到故障碼

車種:NISSAN

車型:B14

檢修說明:

NISSAN B14 的 ABS，一發動即亮警告燈，卻又叫不到故障碼，檢查四個輪數感知器，電阻正常，轉動輪子，四輪所發出的 AC(直流電)電壓也正常。

處理方式:

ABS 若一發動警示燈即亮，先檢查 ABS 的正電源，包括保險絲，易熔絲，保險絲線路也可以從電腦插頭查出，其 PIN 腳為第一 PIN 與 30PIN,再則拆開右側(引擎室內)避震器旁之繼電器盒中的 2 只繼電器，一只是 ABS 電磁閥繼電器，一只是 ABS 馬達繼電器,這 2 只繼電器之主電源再引擎室左側的一熔絲盒，這 2 只繼電器，不管引擎開關是否打開，都要有+電源輸入，若假使其中有條易熔絲斷了，ABS 警示燈也就不會熄滅了。