

車偉佳汽修通訊

NISSAN X-TRAIL

檢修說明

行駛後熄火就發不動叫不到故障碼,引擎燈不會亮檢查後發現,主繼電器無供源電源

處理方式

檢查引擎室和室內 ECU 保險絲

檢查電腦主繼電器電源 1・3 腳引擎室內保險絲的〈引擎控制 2・10A〉

6 號腳引擎室內保險絲的〈引擎控制 3・20A〉

2 號腳電腦控制搭鐵訊號 59 60 106 108 電腦搭鐵

如保險絲無燒毀・主繼電器 1.3.6 腳無電源請跟換引擎線組

