

車偉佳技術公報一

保養歸零

AUDO 保養通道號碼

原廠儀器 VAS 5054 為範例

車型：AUDO A6/A4 /Q5/Q7

年份：2010~

進入 17 儀表系統 匹配功能

01. 通道號碼 002 輸入 0
02. 通道號碼 055 輸入 0
03. 通道號碼 054 輸入 90
04. 通道號碼 053 輸入 0
05. 通道號碼 052 四缸輸入 50 六缸輸入 70
06. 通道號碼 051 輸入 90
07. 通道號碼 050 輸入 50
08. 通道號碼 049 輸入 90
09. 通道號碼 045 輸入 1
10. 通道號碼 044 輸入 90
11. 通道號碼 043 輸入 150
12. 通道號碼 042 輸入 50-150 一般選擇 150
13. 通道號碼 041 輸入 0
14. 通道號碼 040 輸入 0
15. 通道號碼 039 輸入 90 (六缸引擎)才需輸入

VASS/AUDI車系：柴油引擎EGR 基本設定 (BKC、BKD 柴油引擎 與 BUG、BUN 柴油引擎)
2004 年AUDI(BKC 柴油引擎)

基本設定執行時間

1. 換 EGR
2. 換引擎電腦 ECU
3. 清洗 EGR 積碳後

執行基本條件

1. 引擎溫度 80°C 以上
2. 引擎系統無故障碼
3. 引擎怠速運轉

確認無故障碼後，再執行 基本設定

1. 輸入「區塊號碼 003 (Exhaust Gas Recirculation-EGR 廢氣再循環閥體)」再按「ENTER」去進行基本設定完成 003 基本設定後
2. 再輸入「區塊號碼 011 (Charge Pressure Control 增壓壓力控制)」，再按「ENTER」繼續
3. 進入通道，進入基本設定時，儀表兩個警示燈會亮起（閃爍），怠速也會被拉高到 1400rpm 左右。當怠速降回正常 rpm 時、且這兩個儀表警示燈熄滅，表示基本設定已完成。

2007 年 AUDI (BUG 柴油引擎)

1. 執行基本條件
 - 引擎溫度 80°C 以上
 - 引擎系統無故障碼
 - 引擎怠速運轉
2. 確認引擎系統無故障碼後，選擇「基本設定」
3. 輸入區塊號碼「003 (EGR 廢氣再循環閥體)」
4. 進去 003 此通道時，必須要先踩下煞車踏板，然後再踩下油門踏板。兩個踏板在基本設定期間都必須踩下，如果沒有踩下，基本設定將中止。
轉速維持 1000 rpm 左右讓 EGR 打開、關閉去學習
5. 再輸入區塊號碼「033 (渦輪增壓)」，進入此通道時，必須要先踩下煞車踏板，然後再踩下油門踏板。兩個踏板，在基本設定期間都必須踩下，如果沒有踩下，基本設定將中止。
轉速維持 1000 rpm 左右讓渦輪增壓打開、關閉去學習
6. 關閉 / 打開之間的增壓壓力差：在 50-135 m bar 就是正常