

電動窗防夾設定 油門踏板學習程序 防盜器震動感應靈敏度調整

車型：Luxgen7 SUV

年份：2011

■ 電動窗防夾設定

1. 點火開關 ON
2. 按壓主電動窗上的左前電動窗開關將左前電動窗降到底
3. 用手動方式控制主電動窗開關的左前電動窗開關直到左前電動窗上升至最頂端
4. 放開左前電動窗開關設定完成

PS:只有左前窗有防夾功能

■ 油門踏板學習程序

拆開油門踏板/油門踏板感知器/引擎控制模組時需重新學習

學習程序

1. 確認油門踏板完全釋放(未踩下)
2. 點火開關 ON 等待 3 秒以上
3. 點火開關 OFF 等待 10 秒以上
4. 重複步驟 2 跟 3 三次以上即完成設定

■ 防盜器震動感應靈敏度調整

1. 在 10 秒內，將車門打開 → 關閉 → 打

開 → 關閉 → 打開。

2. 按住遙控器的 "上鎖" 按鈕達 2 秒以上。
3. 當喇叭長鳴 2 秒後，即進入震動靈敏度調整模式。

調整狀態

1. 進入震動靈敏度調整模式後，即可利用按壓 "上鎖" 按鈕的方式，進行震動靈敏度調整，每壓一次靈敏度會依[靈敏度高→原始狀態→靈敏度低→靈敏度高循環]
2. 各狀態防盜喇叭鳴響次數如下
 - a. 靈敏度高喇叭鳴響 1 次
 - b. 原始狀態喇叭鳴響 2 次
 - c. 靈敏度低喇叭鳴響 3 次
3. 下列任一方式可退出調整模式
 - a. 關閉左前車門
 - b. 15 秒內無任何動作
 - c. 壓下遙控器"上鎖" 按鈕持續 2 秒鐘
4. 退出調整模式後防盜喇叭會持續鳴叫 2 秒