



廠牌:納智捷 luxgen mpv

強制解除車輛防盜系統程序

(配備 i-Key+ 車型)

若因卡片鑰匙電池電量耗盡或其它因素而無法解除防盜系統的警戒時，請依下列程序進行：

1. 取出附於 i-Key+ 卡片鑰匙中的機械鑰匙。
2. 將機械鑰匙插入車門鎖芯開鎖中並將車門開啓。此時，防盜系統將會啓動並會發出警報聲響且警告燈會閃爍。
3. 進入車內並將卡片鑰匙的三角形標示端儘可能貼近 Push Start 觸控式點火開關放置。
4. 按住 Push Start 觸控式點火開關不放 5 秒鐘以上，直到以下動作均完成為止：
 - a. 警報聲響及警告燈停止
 - b. 防盜功能解除
 - c. 當連續按下 Push Start 觸控式點火開關時，點火電源可於 OFF、ACC、ON 之間循環切換
 - d. 當將卡片鑰匙貼住 Push Start 觸控式點火開關並按下觸控式點火開關時，可起動引擎

(未配備 i-Key+ 車型)

若因卡片鑰匙電池電量耗盡或其它因素而無法解除防盜系統的警戒時，請依下列程序進行：

1. 取出卡片鑰匙中的機械鑰匙並將其插入駕駛側車門的鎖芯中，以將車門開啓。
 2. 將卡片鑰匙插入卡片鑰匙插槽中。
 3. 將 IC 旋鈕式點火開關由 ACC 位置轉到 ON 位置連續六次以上。
- 車門此時即會開鎖並解除防盜系統的警戒。



廠牌:納智捷 luxgen mpv

防盜器震動感應靈敏度調整

防盜器震動感應靈敏度調整

當車輛感測到過大的震動時，會觸發防盜器。觸發防盜器之震動靈敏程度共有十段可選擇。

調整的方法如下所述：

進入震動靈敏度調整模式

1. 在 10 秒內，將車門打開 → 關閉 → 打開 → 關閉 → 打開。
2. 按住卡片鑰匙的 "上鎖" 按鈕達 5 秒以上。
3. 當喇叭長鳴 2 秒後，即進入震動靈敏度調整模式。

進行調整（共有 10 段靈敏度可選擇）

1. 進入震動靈敏度調整模式後，即可利用按壓 "上鎖" 按鈕的方式，進行震動靈敏度調整。
2. 若調整到第一段，則喇叭鳴叫一聲（喇叭鳴叫長度為 0.5 秒，此時靈敏度最高）
3. 若調整到第二段，則喇叭鳴叫二聲
4. 若調整到第三段，則喇叭鳴叫三聲
5. 若調整到第四段，則喇叭鳴叫四聲
6. 若調整到第五段，則喇叭鳴叫五聲
7. 若調整到第六段，則喇叭鳴叫六聲
8. 若調整到第七段，則喇叭鳴叫七聲
9. 若調整到第八段，則喇叭鳴叫八聲
10. 若調整到第九段，則喇叭鳴叫九聲（此時靈敏度最低）
11. 若調整到第十段，則喇叭鳴叫十聲（關閉震動觸發）
12. 若調整到第十段後，再按 "上鎖" 按鈕，則靈敏度會回到第一段，可再次循環調整。

離開震動靈敏度調整模式

在進行震動靈敏度調整時，若要離開震動靈敏度調整模式，可選擇下列任一方式離開：

1. 將車門關上，此時喇叭會鳴叫 2 秒，即表示離開震動靈敏度調整，或
2. 15 秒內未有任何按壓卡片鑰匙 "上鎖" 按鈕的動作，此時喇叭也會鳴叫 2 秒，並離開震動靈敏度調整模式。