

駕駛資料中心顯示 Brake Light 煞車燈迴路不良

車種：BMW

車型年份：1994~E36、E34

檢修說明：

車主反應在車子行駛中儀錶檢測模組顯示區出現 Brake Light(煞車燈迴路異常)或在車輛停止點火開關 OFF 時也會出現此種訊息，判斷是燈泡規格瓦數不合或煞車燈線路不良所造成，查修後發現燈泡規格和相關電路均無異常。

處理方式：

原來當车子在行駛中顯示 Brake Light 是表示煞車燈開關故障，當點火開關 OFF 時顯示 Brake Light 是表示動態監視器故障。

檢修步驟：

1. 點火開關 ON 。
2. 踩下煞車踏板檢查燈泡煞車燈是否亮起。
3. 檢查煞車燈泡規格是否相符。
4. 依上述說明來判斷，車子移動中顯示「Brake Light」則更換煞車燈開關，車子於停止且點火開關 OFF 時顯示「Brake Light」則更換動態監視器模組。

