

2008 年 LEXUS RX400h 3.3L

電瓶斷電需實施以下設定

天窗設定

1. 推動並按住 [SLIDE] 滑動開關或 [TILT] 傾斜開關前端約 1 秒鐘直到天窗完全關閉
2. 確認天窗開起關閉與位置是否正常

電動尾門設定

1. 手動將尾門開啟至全開位置
2. 手動將尾門關閉（需確實關好）
3. 使用遙控器開啟，關閉尾門確認是否作動正常

電動窗設定

1. 使用手動下降開關將電動窗下降至一半
2. 使用手動上升開關將電動窗完全關閉，並保持勾住開關不放數秒
3. 直到開關上的指示燈由閃爍變成恆亮即完成設定

PS: 斷電時尾門、電動窗、天窗如果在完全關閉下，不須實施學習 (RX 系列)

