

車偉佳汽修通訊

晶片鑰匙程式化設定

車種:馬自達

車型年份:MAZDA 6 2.0/2.3

檢修說明:

當晶片防盜系統元件被更換，或欲增加新鑰匙時必須實施這些程序。

車主有 2 把以上的鑰匙時，設定程序無須診斷儀器即可操作，但當車主只剩一把鑰匙或沒有任何鑰匙時則需要 WDS 診斷儀器來登錄鑰匙！

處理方式:

■ 本系統一次只可設定一把鑰匙，程序中不得使其它鑰匙或金屬物品接近點火開關，建議將要設定的鑰匙從鑰匙圈拆下。

有 2 把以上的鑰匙時的設定程序(30 秒鐘以內需完成程序)。

- 1.取得所有鑰匙(包含新鑰匙)。
- 2.使用可以發動引擎的主鑰匙將點火開關 KEY ON。
- 3.等候約 3 秒後防盜指示燈熄滅。
- 4.防盜指示燈熄滅後 4 秒鐘之內將點火開關轉回 LOCK 並抽出鑰匙。
- 5.第 2 把鑰匙同樣實施 2~3 的步驟。
- 6.第 3 把鑰匙同樣實施 2~3 的步驟。
- 7.依程序設定其它鑰匙，最多可設定 8 把鑰匙。
- 8.程序完成，嘗試用每把鑰匙啓動引擎。

