



三菱 CANTER 07- 遙控設定方式

車種:三菱

車型年份:2007 ALL NEW CANTER(堅達 3.5 噸、6.5 噸)

檢修說明:每組堅達配備的防盜遙控主機皆可儲存 4 組密碼，也就是說可以有 4 顆不同密碼的遙控器可同時使用。

處理方式:

A.防盜須在解除情形下

B.10 秒內將左前門打開 2 次,即開--關--開(最後一次在開的位置)

C.將 KEY ON/OFF ,並在 10 內來回切換 3 次(最後在 OFF 的位置)

D.若無誤,則喇叭會響一聲,方向燈閃一下,表示進入學習模式

E.並於 15 秒內按遙控器任一鍵,使其學習,當第一組學習成功,喇叭會響一聲:第二組學習完成會響 2 聲依此類推。

當所有遙控器均設定成功,會立即跳出設定模式,方向燈閃一下及喇叭鳴叫一聲。

●在學習過程中若 KEY ON,則駕駛側車門關閉或 15 秒內遙控器無學習將自動跳離學習模式。

LEXUS ES300 中控門鎖能鎖不能開

車種: LEXUS

車型年份:2002 ES300

檢修說明:

防盜系統正常,遙控器鎖門時,只能鎖不能開,之後用鑰匙及主門鎖開關也只能鎖不能開

處理方式:

從故障現象來看,故障應出在門鎖電腦的輸入線路或門鎖電腦 ECU 本身.在乘客位左前側,找到門鎖 ECU 拔下插頭.KEY ON ,測其供電及搭鐵是否良好,再測輸入信號是否正常,將試燈筆一端接正極,另一端接在 D17 插頭的 14 腳 (左前門 LOCK 端),此時將主門鎖開關打到閉鎖位置,試燈筆亮,說明閉鎖的輸入信號正常,有接地觸發信號,再將試燈筆接在第 10 腳(UNLOCK 端),此時將門鎖打到開鎖位置,試燈筆亮,說明開鎖輸入信號正常,有接地觸發信號.由此證明故障不在信號輸

入電路上,隨後做門鎖 ECU 的輸出測試,人為在 D17 插頭的 3、4 腳輪換送正負電,車門鎖開閉一切正常,經過輸入輸出的檢測後,確定門鎖電腦 ECU 內部故障,更換中控門鎖電腦,測試後恢復正常.

