



## SAAB 9000 CS 音響解碼方法

編號：SA-9000-96-001

車種：SAAB

車型年份：9000 CS 1996 年

檢修說明：SAAB 9000CS 音響解碼方法

處理方式：

紳寶 9000CS 型轎車的音響具有防盜鎖住的功能，在使用過程中，如果說不慎將音響鎖住後，則可用輸入密碼的方法解鎖。音響被鎖住，多為蓄電池電源線或音響電源線中斷超過 3 分鐘所致正確解碼操作程式如下：

解碼操作程式（一）：

首先將點火開關開啓後，音響控制開關置於 ON 位置，這時音響液晶顯示幕顯示“CODE IN”字樣。

解碼操作程式（二）：

利用音響裝飾面板中的四個預置電臺存儲鍵兼做音響解碼入按鍵輸入 2985 密碼：

按動面板操作存儲鍵 1，2 次，液晶顯示幕會顯示 2。

按動面板操作存儲鍵 2，9 次，液晶顯示幕會顯示 9。

按動面板操作存儲鍵 3，8 次，液晶顯示幕會顯示 8。

按動面板操作存儲鍵 4，5 次，液晶顯示幕會顯示 5。

如輸入的密碼正確無誤，音響會出現某電臺頻率的播音或“沙沙”聲音，這時則表示該音響解鎖成功，音響恢復原設計功能。如果輸入的密碼是錯誤的，液晶顯示幕會始終顯示這個錯誤的密碼，這時可按動面板中的“Band”3 秒以上，液晶顯示幕會重新顯示“codeIn”字樣，此時則表示可重新輸入密碼。需要注意的是，如果連續 3 次輸入的密碼都是錯誤的密碼，便需待 1 小時以後，方能重新輸入新的密碼。當重新輸入密碼時，需按動 Band 至少 3 秒鐘後，液晶顯示幕即可顯示（BandIn）字樣，表示可以重新輸入正確的密碼。