



電動窗初始化設定

車種:TOYOTA

車型年份:2005 WISH 2.0

檢修說明:

電動窗在下列情況需作初始化設定

- 1.拆過電瓶樁頭
- 2.更換電動窗總成或零件
- 3.更換 PWR、FR P/W、GAUGE、AM1、DCC、ECU-B 保險絲

注意:切勿同時設定 2 個電動窗，避免線路電流過大。

處理方式:

- 1.點火開關 ON。
- 2.將電動窗至於半開的位置。
- 3.將電動窗開關向上拉住，直到電動窗完全關閉，並在關閉後繼續拉住開關約 2 秒鐘。
- 4.檢查電動窗作動是否正常，若作動正常即完成初始化動作。
- 5.若電動窗仍無法正常作動，則拔除電瓶樁頭 10 秒以上，裝回電瓶樁頭，並重新操作步驟 1~4。
- 6.若電動窗仍無法正常作動，點火開關 ON，將電動窗至於半開的位置，將電動窗開關向上拉住，直到電動窗完全關閉，並在關閉後繼續拉住開關約 12 秒鐘。
- 7.完成初始化設定。