



車偉佳汽修通訊


AUDI V W SEAT SKODA 診斷接頭位置示意圖 (I)



DLC位於排檔桿裡面。
如圖一




DLC位於冷氣鈕下方。
如圖二




DLC位於煙灰缸冷氣鈕下方。
如圖三



DLC位於在儀表板下方附近。
如圖四




DLC位於前保險絲/繼電器盒的儲存區。
如圖五




DLC位於音響面板旁塑膠蓋子裡面。
如圖六



DLC位於方向盤柱下方。
如圖七



DLC位於方向盤柱右邊塑膠蓋子。
如圖八



DLC位於引擎蓋下在防火牆附近的保險絲盒裡。
如圖九