

AUDI_CVT 無段式自動變速箱 ATF 檢查與添加程序

編號：AU-A4-00-001

車種：AUDI

車型年份：2004 年 A4

檢修說明：CVT 無段式自動變速箱 ATF 檢查與添加程序

處理方式：

1. 引擎熄火，頂起車輛拆下變速箱卸油螺絲。
2. 使用加油工具注入 5.5 公升的 ATF 至變速箱。
3. 啓動引擎怠速運轉。
4. 觀察變速箱油溫應在 40 ~ 45 度
5. 過量的變速箱油會自然溢流
6. 移開加油工具，鎖回變速箱卸油螺絲

