AUDI V W SEAT SKODA 診斷接頭位置示意圖（Ⅱ）



DLC位於乘客邊擱腳空間在地毯之下。 如圖十



DLC位於後方煙灰缸裡蓋子之下。 如圖十一

DLC位於方向盤下。 如圖十二



DLC位於前座中間在手煞車附近塑膠蓋子裡面。 如圖十三