



福斯奧迪晶片鑰匙設定程序

編號：VW-XX-XX-003

車種：福斯奧迪

車型年份：福斯奧迪 V.A.S.S

檢修說明：福斯奧迪晶片鑰匙設定程序

處理方式：

組成元件

1. 晶片鑰匙
2. 環形天線
3. 晶片防盜控制電腦
4. 引擎控制電腦

控制方式：

當晶片鑰匙插入點火開關後，晶片控制電腦便開始辨識晶片內的程式碼，並跟引擎控制電腦傳來的程式碼作比對，以確認是否相互吻合，如不符合，引擎起動 2 - 3 秒後熄火。

設定前重要事項

1. 需有晶片密碼（車主保養手冊翻開左手邊第一頁，有張刮刮樂小貼紙四碼）如無密碼或遺失只能回台灣總代理或經銷商設定。
2. 設定時須將所有鑰匙帶齊，才可進行設定（未設定之鑰匙將被取消功能）。使用 V-70 設定方式（需專業版）
 1. 進入主功能表選擇車系。
 2. 選擇車身系統進入。
 3. 選擇防盜系統進入。
 4. 選擇登入 ECU。
 5. 輸入晶片密碼（四碼前面需加上一各 0 例:密碼為 1 2 3 4 輸入 0 1 2 3 4）。
 6. 密碼如正確會顯示功能成功按 ENTER 回到主畫面。
 7. 選擇同步設定輸入 0 0 1。
 8. 輸入配對鑰匙數目。
 9. 螢幕出現功能成功及完成。
 10. 點火開關 OFF,換其他要配對的鑰匙（點火開關 ON 5 ~ 6 秒）在 OFF 依此步驟來完成所有鑰匙的配對。